



VYPNUTÍ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ



UMÍSTIT PŘED PŘEJEZDY



NEBO



VYPNUTÍ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

